

Ergänzung

für Betriebsanleitung Sturmvogel L 9901.00.02DE01

Kapitel 11.0 Maschine abstellen und abkuppeln



HINWEIS

Den Sturmvogel 4501 LS mit Crosskillwalze nur ausgeklappt abstellen.

