



Jūsų saugai

Šiame naudojimo instrukcijos priede pateikiamos bendrosios elgsenos taisyklės, kaip padargą naudoti pagal paskirtį, ir saugumo technikos nuorodos, kurių būtinai privalote laikytis dėl savo saugos!

Išvardyta daug punktų, tačiau kai kurie punktai nėra susiję tik su pristatytu padargu. Tačiau nuorodų santrauka Jums primins apie žinomas, tačiau dažnai nepaisomas saugos taisykles, susijusias su kasdieniu mašinos ir padargo naudojimu.

1. Naudojimas pagal paskirtį

Padargas pagamintas naudoti tik įprastiems žemės ūkio darbams (naudojimas pagal paskirtį).

Bet koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal paskirtį. Už dėl to patirtą žalą gamintojas neatsako. Rizika tenka vien tik naudotojui.

Naudojimas pagal paskirtį – tai taip pat ir gamintojo nustatytų eksploatavimo, techninės priežiūros ir einamojo patikrinimo sąlygų.

Padargą leidžiama naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti tik su tuo susipažinusiems ir apie pavojus informuotiems asmenims. Perduokite visus saugos nurodymus taip pat ir kitiems naudotojams.

Laikykitės atitinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių ir kitų visuotinai pripažintų darbų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Dėl savavališkai atliktų pakeitimų netenkama teisės į gamintojo atsakomybę už su tuo susijusią žalą.

2. Bendrosios saugumo technikos nuorodos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės

- Prieš pradėdami eksploatuoti kaskart patikrinkite padargą ir traktorių, ar jie yra saugūs važiuoti bei eksploatuoti!
- Laikykitės bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!
- Prie padargo pritvirtinti įspėjamieji ir nurodomieji ženklai suteikia svarbių nuorodų, kaip nepavojingai jį eksploatuoti. Jų laikantis bus užtikrinta Jūsų sauga!
- Važiuodami viešojo susisiekimo keliais, laikykitės atitinkamų nuostatų!
- Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su visais įrenginiais ir aktyvinimo elementais bei jų veikimu. Dirbant tai daryti jau yra per vėlu!
- Naudotojo drabužiai turi gerai priglusti. Stenkitės nevilkėti laisvais drabužiais!
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, mašina turi būti švari!
- Prieš pradėdami važiuoti ir eksploatuoti padargą, patikrinkite artimą zoną! (Vaikai!) Atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamas matomumas!
- Dirbant ir transportuojant būti ant darbo padargo draudžiama!
- Padargus prikabinkite pagal taisykles ir tik prie tam skirtų įtaisų!
- Prikabindami prie traktoriaus padargus arba atkabindami nuo jo, būkite ypač atsargūs!
- Prikabindami ir atkabindami atraminius įrenginius nustatykite į tinkamą padėtį! (Stabilumas!)
- Svorius visada tvirtinkite pagal taisykles tam skirtuose tvirtinimo taškuose!
- Atkreipkite dėmesį į ašių apkrovas, bendrąją masę ir transportinius matmenis!
- Patikrinkite ir pritvirtinkite transportavimo įrangą, pvz., apšvietimą, įspėjamuosius ir galimus apsauginius įtaisus!
- Greitaveikių movų aktyvinimo lyneliai turi kaboti laisvai ir žemiausioje padėtyje neturi suveikti automatiškai!
- Važiuodami niekada nepalikite vairuotojo vietos!
- Dėl pakabintų arba prikabintų padargų ir balastinių svorių daroma įtaka važiavimo savybėms, valdomumui bei stabdymo efektyvumui. Todėl atkreipkite dėmesį į tai, kad valdomumas ir stabdymo efektyvumas būtų pakankami!
- Važiuodami posūkiais, atsižvelkite į padargo siekį ir inercinę masę!

- Padargus eksploatuokite tik tada, kai visi apsauginiai įtaisai yra pritvirtinti ir nustatyti į apsauginę padėtį!
- Būti darbo zonoje draudžiama!
- Nebūkite padargo sukimosi ir pasukimo zonoje!
- Hidraulinį sudedamąją rėmą aktyvinkite tik tada, kai pasukimo zonoje nėra žmonių!
- Ant pašalinės jėgos aktyvinamų dalių (pvz., hidrauliškai) yra suspaudimo ir nupjovimo vietų!
- Greitaeigiuose padarguose su įrankiais su pavara nuo važiuojamojo rato juos pakėlus kyla pavojus dėl inercinės masės! Artinkitės tik tada, kai jie visiškai sustoja!
- Prieš išlipdami iš traktoriaus, padargą nuleiskite ant žemės, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą!
- Kol mašina neapsaugota nuo riedėjimo stovėjimo stabdžiu ir (arba) neužfiksuota atraminėmis trinkelėmis, tarp traktoriaus ir padargo neturi būti žmonių!
- Sudėtą rėmą ir kėlimo įtaisus užfiksuokite transportavimo padėtyje!
- Prieš važiuodami keliais, pasukite ir užblokuokite dirvos tankintuvo griebtuvus!
- Ženklinuvą užfiksuokite transportavimo padėtyje!

2.1 Pakabinti padargai

- Prieš pakabindami padargus ant tritaškės pakabos arba nukabindami nuo jos, valdymo įtaisą nustatykite į padėtį, kurioje bus išvengta neplanuoto pakėlimo arba nuleidimo!
- Esant tritaškio pakabinimo sistemai, turi būtinai sutapti traktoriaus ir padargo pakabinimo kategorijos arba jas reikia suderinti!
- Tritaškės trauklių ir svirčių sistemos srityje dėl suspaudimo ir nupjovimo vietų kyla sužalojimo pavojus!
- Aktyvinant išorinį tritaškės pakabinimo sistemos valdymo įtaisą, eiti tarp traktoriaus ir padargo draudžiama!
- Kai padargas yra transportavimo padėtyje, visada atkreipkite dėmesį į tai, kad traktoriaus
- Tritaškės trauklių ir svirčių sistema šonuose būtų tinkamai užblokuota!
- Važiuojant keliais su pakeltu padargu, valdymo svirtis turi būti užfiksuota, kad nenusileistų!

2.2 Prikabinti padargai

- Užfiksukite padargus, kad jie neriedėtų!
- Atkreipkite dėmesį į maks. leistiną traukos ir sukabinimo įtaiso, svyruojamojo prikabinimo įtaiso arba prikabintuvo apkrovą!
- Prikabindami grąžulą, atkreipkite dėmesį į tai, kad prikabinimo taške būtų pakankamai lankstumo!

2.3 Darbo veleno režimas (tik darbo velenų varomuose padarguose)

- Naudokite tik gamintojo nurodytus kardaninius velenus!
- Kardaninio veleno apsauginis vamzdis ir apsauginis piltuvai bei darbo veleno apsauga (taip pat ir padargo pusėje) turi būti pritvirtinti ir tvarkingos būklės!
- Kardaniniuose velenuose atkreipkite dėmesį nurodytas vamzdžių užlaidus transportavimo ir darbinėje padėtyse!
- Kardaninį veleną montuokite ir išmontuokite tik tada, kai darbo velenas ir variklis yra išjungti, o uždegimo raktas – ištrauktas!
- Visada atkreipkite dėmesį, kad kardaninis velenas būtų tinkamai sumontuotas ir užfiksotas!
- Užkabinkite grandines ir užfiksukite kardaninio veleno apsaugą, kad ji nesisuktų kartu!
- Prieš įjungdami darbo veleną įsitikinkite, kad pasirinktas traktoriaus darbo veleno sūkių skaičius sutampa su leistinu padargo sūkių skaičiumi!
- Naudodami sinchroninį darbo veleną, atkreipkite dėmesį į tai, kad sūkių skaičius priklauso nuo važiavimo greičio, o, važiuojant atbuline eiga, sukimosi kryptis yra atvirkštinė!
- Prieš įjungdami darbo veleną, atkreipkite dėmesį į tai, kad padargo pavojaus zonoje nebūtų žmonių!
- Niekada neįjunkite darbo veleno, kai variklis išjungtas!
- Dirbant su darbo velenu, besisukančio darbo arba kardaninio veleno srityje neturi būti žmonių!
- Jei susidaro per didelis nuokrypis ir darbo veleno nebereikia, jį visada išjunkite!
- Dėmesio! Išjungus darbo veleną, kyla pavojus dėl inercinės masės! Tuo metu nesiartinkite prie padargo per arti. Prie jo galima dirbti tik tada, kai jis visiškai sustos! Būtinai išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą!
- Darbo veleną varomą padargą arba kardaninį veleną valykite, tepkite ar nustatykite tik tada, kai darbo velenas ir variklis yra išjungti bei ištrauktas uždegimo raktas!
- Atjungtą kardaninį veleną padėkite ant tam skirtą laikiklio!

- Išmontavę kardaninį veleną, ant darbo veleno galo uždėkite apsauginį gaubtą!
- Galimus pažeidimus pašalinkite neatidėliodami. Niekada nedirbkite su pažeistu padargu!

2.4 Hidraulinė sistema

- Hidraulinėje sistemoje yra didelis slėgis!
- Prijungdami hidraulinius cilindrus ir variklius, atkreipkite dėmesį į tai, kad hidraulinės žarnos būtų prijungtos pagal reikalavimus!
- Prijungdami prie traktoriaus hidraulinės sistemos hidraulines žarnas, atkreipkite dėmesį į tai, kad ir traktoriaus, ir padargo hidraulinėje sistemoje nebūtų slėgio!
- Jei traktorius ir padargas sujungti hidraulinėmis funkcinėmis jungtimis, jungiamosios movos ir kištukai turi būti paženklinėti, kad būtų išvengta valdymo klaidų! Dėl sukeistų jungčių atsiranda atvirkštinė funkcija (pvz., kelti / nuleisti) – **nelaimingų atsitikimų pavojus!**
- Hidraulines žarnas reguliariai tikrinkite, o, atsiradus pažeidimams ir senėjimo požymiams, jas pakeiskite! Keičiamos žarnos turi atitikti techninius padargo gamintojo reikalavimus!
- Ieškodami nuotėkio vietų, kad nesusižeistumėte, naudokite tinkamas pagalbines priemones!
- Su dideliu slėgiu ištrykstantys skysčiai (hidraulinė alyva) gali prasiskverbti po oda ir sukelti sunkius sužalojimus! Patyrus sužalojimus, būtina iš karto kreiptis į gydytoją! **Infekcijos pavojus!**
- Prieš dirbdami prie hidraulinės sistemos, nuleiskite padargą, pašalinkite iš sistemos slėgį, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą!

2.5 Stabdžiai ir padangos

- Prieš važiuodami, kaskart patikrinkite, kaip veikia stabdžiai!
- Reguliariai atlikite nuodugnius stabdžių sistemų patikras!
- Stabdžių sistemos reguliavimo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik specializuotose dirbtuvėse arba pripažintose stabdžių tarnybose! Naudokite tik nurodytą stabdžių skystį ir keiskite jį pagal nurodymus!
- Dirbdami prie padangų, atkreipkite dėmesį į tai, kad padargas būtų saugiai pastatytas ir apsaugotas nuo riedėjimo (atraminėmis trinkelėmis)!
- Padangoms montuoti reikia pakankamų žinių ir tinkamo montavimo įrankio!

- Padangų ir ratų remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams tam skirtais montavimo įrankiais!
- Reguliariai tikrinkite oro slėgį! Laikykitės nustatyto oro slėgio!

2.6 Techninė priežiūra

- Remonto, techninės priežiūros ir valymo darbus atlikite, o veikimo sutrikimus šalinkite iš esmės tik tada, kai išjungta pavara ir nejuda variklis! Ištraukite uždegimo raktą!
- Reguliariai tikrinkite, ar tvirtai priveržti varžtai bei veržlės, ir, jei reikia, priveržkite!
- Atlikdami pakelto padargo techninės priežiūros darbus, visada jį užfiksukite tinkamais atraminiais elementais!
- Keisdami darbo įrankius su pjovimo briaunomis, naudokite tinkamą įrankį ir pirštines!
- Tinkamai utilizuokite alyvą, tepalus ir filtrus!
- Prieš atlikdami darbus prie elektros įrangos, visada atjunkite srovės tiekimą!
- Atlikdami traktoriaus ir pakabintų padargų elektrinio suvirinimo darbus, nuo generatoriaus ir akumulatoriaus atjunkite kabelius!
- Dujų rezervuarams pripildyti naudokite tik azotą – sprogimo pavojus!
- Atsarginės dalys turi atitikti bent padargo gamintojo nustatytus techninius reikalavimus! Todėl savo saugai užtikrinti **naudokite originalias atsargines dalis!**

2.7 Papildomos nuorodos: mechaninės sėjamosios

- Atlikdami sėklos normos bandymą, atkreipkite dėmesį į pavojingas vietas dėl besisukančių ir vibruojančių mašinos dalių!
- Vaikščiojimui skirtus paviršius naudokite tik pripildydami. Eksploatuojant ant sėjamosios važiuoti draudžiama!
- Važiuodami keliais, apsaugokite arba nuimkite ženklintuvo iki sudygimo vėžės diskus arba juos nuimkite!
- Pripildydami sėkladėžę, laikykitės padargo gamintojo nuorodų!
- Ženklintuvą užfiksukite transportavimo padėtyje!
- Į sėkladėžę nedėkite jokių dalių maišymo velenėlis sukasi net ir manevruojant!
- Atkreipkite dėmesį į leistiną pripildymo kiekį!