



PRO VAŠI BEZPEČNOST!

Tato příloha k návodu k obsluze obsahuje všeobecné pokyny ke stanovenému použití nářadí a všeobecné bezpečnostní pokyny, které ve vlastním zájmu důsledně dodržujte.

Pokynů je velmi mnoho, některé se netýkají výhradně jen dodaného nářadí. Následující shrnutí bezpečnostních pokynů Vám má připomenout často opomíjená pravidla bezpečného provozu při běžném denním použití stroje a nářadí.

Stanovené použití

Nářadí je zkonstruováno výhradně jen pro obvyklé použití při zemědělských pracích (stanovené použití).

Každé jiné použití je považováno za neoprávněné. Za škody vzniklé tímto jednáním výrobce neručí, riziko nese sám uživatel.

Stanovené použití nářadí znamená také dodržování všech podmínek provozu, údržby a provádění oprav, které jsou předepsány výrobcem nářadí.

Nářadí musí být používáno, udržováno a opravováno jen osobami, které s ním byly podrobně seznámeny a byly poučeny o nebezpečných situacích, které při vykonávání těchto činností mohou nastat. S bezpečnostními pokyny seznamujte i ostatní uživatele nářadí.

Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy včetně obecně platných bezpečnostně technických předpisů, předpisu o ochraně zdraví při práci a pravidel bezpečnosti silničního provozu.

Svévolné provádění změn na nářadí je důvodem k zániku záručních podmínek. Výrobce neručí za škody vzniklé neoprávněným zásahem na dílech nářadí.

2. Všeobecné bezpečnostní technické předpisy a předpisy bezpečnosti práce

- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte nářadí a traktor z hlediska bezpečnosti práce a přepravy.
- Dodržujte platné bezpečnostní předpisy !
- Na výstražných štítcích umístěných na nářadí jsou uvedeny důležité pokyny, jejichž dodržování slouží Vaší bezpečnosti.
- Při jízdě na pozemních komunikacích dodržujte platná pravidla silničního provozu !
- Před začátkem práce se podrobně seznámte se zařízením a ovládacími prvky a jejich funkcemi. Během práce by na to již bylo pozdě !
- Při práci noste bezpečný přiléhavý oděv !
- Stroj udržujte v čistotě, abyste předešli požáru !
- Před rozjezdem a uvedením traktoru do provozu zkontrolujte nejbližší okolí (děti) ! Zajistěte si dostatečný výhled !
- Převážení osob na traktoru nebo nářadí není dovoleno !
- Nářadí k traktoru připojujte podle předpisu jen předepsaným připojovacím zařízením !
- Při připojování nebo odpojování nářadí buďte zvlášť opatrní !
- Před připojováním nebo odpojováním nářadí vysuňte odstavné podpěry do příslušné polohy (zajištění stability) !
- Podle předpisu namontujte na určená místa přídatná závaží !
- Dodržujte přípustné zatížení náprav, celkovou hmotnost a přepravní rozměry nářadí !
- Zkontrolujte a namontujte přepravní vybavení - osvětlení, výstražná zařízení, příp. ochranná zařízení !
- Při jízdě nikdy neopouštějte stanoviště obsluhy !
- Řízení a brzdné schopnosti vozidla jsou významně ovlivňovány, připojeným nářadím. Proto věnujte řízení a brzdění dostatečnou pozornost !
- Při jízdě v zatáčkách berte v úvahu šířku nářadí a jeho setrvačnou hmotu !
- Nářadí uvádějte do provozu jen s ochranným zařízením namontovaným podle předpisu !
- Pobyt v pracovním okruhu stroje a nářadí je zakázán !

- Nezdržujte se v dosahu otáčení a výkyvů nářadí !
- Hydraulicky ovládané sklopné rámy smí být uvedeny do provozu jen tehdy, nezdržuje-li se v jejich pracovním okruhu žádná osoba !
- Na dílech ovládaných hydraulickou soustavou jsou místa, kde hrozí nebezpečí úrazu rozmačkáním nebo ustřížením !
- U nářadí poháněného od reakce s půdou hrozí po jejich zvednutí nebezpečí způsobené setrvačnou hmotou ! Do blízkosti těchto dílů vstupujte až po jejich úplném zastavení !
- Před opuštěním traktoru spusťte nářadí na zem, zastavte motor a ze spínací skříňky vytáhněte klíček !
- Pokud není souprava zajištěna proti samovolnému rozjetí parkovací brzdou a podložením klíny, nesmí mezi ně a nářadí vstupovat žádná osoba !
- Rám a zvedací zařízení sklopené pro přepravu v této poloze zajistěte !
- Záchytná ramena pčhovače před přepravou na pozemních komunikacích zasuňte a v této poloze zajistěte !
- Znaménák uveďte do přepravní polohy a zajistěte !

2.1 Nesené nářadí

- Před připojováním nářadí do třibodového závěsu traktoru nebo před jeho odpojováním musí být ovládací zařízení třibodového závěsu zajištěno tak, aby nemohlo dojít k samovolnému zvednutí nebo spuštění !
- Kategorie připojovacích bodů nářadí se musí shodovat s kategoriemi připojovacích bodů třibodového závěsu !
- V pracovním okruhu třibodového závěsu hrozí nebezpečí pohmoždění !
- Je-li v činnosti vnější ovládání třibodového závěsu, nevstupujte do prostoru mezi traktorem a nářadím !
- Po uvedení nářadí do přepravní polohy nezapomeňte na boční zajištění dolních táhel třibodového závěsu traktoru !
- Při jízdě na pozemních komunikacích se zvednutým nářadím musí být ovládací páka zvedání /spouštění zajištěna proti samovolnému spuštění nářadí !

2.2 Tažené nářadí

- Nářadí zajistěte proti samovolnému pohybu !
- Dodržujte maximální opěrné zatížení závěsného zařízení traktoru !
- Při tažení nářadí dbejte na dostatečnou pohyblivost v bodu závěsu.

2.3 Provoz vývodového hřídele (jen nářadí s pohonem vývodovým hřídelem)

- Používejte jen kloubové hřídele předepsané výrobce !
- Na kloubovém i vývodovém hřídeli musí být nasazena ochranná zařízení podle předpisu a v bezvadném stavu !
- U kloubových hřídelů dbejte na předepsaná překrytí profilových trubek v přepravní i pracovní poloze !
- Montáž a demontáž kloubového hřídele provádějte jen při vypnutém pohonu vývodového hřídele a zastaveném motoru. Klíček vytáhněte ze spínací skřínky !
- Montáž a zajištění kloubového hřídele provádějte podle předpisu !
- Ochranný kryt kloubového hřídele zajistěte proti otáčení zavěšením řetězu !
- Před zapnutím pohonu vývodového hřídele zajistěte, aby se zvolené otáčky vývodového hřídele traktoru shodovaly s přípustnými otáčkami nářadí !
- Při použití nezávislého vývodového hřídele dbejte, aby jeho otáčky byly závislé na pojezdové rychlosti traktoru a aby se při zpětné jízdě směr otáček změnil !
- Před zapnutím pohonu vývodového hřídele zajistěte, aby se v nebezpečném prostoru nářadí nezdržovala žádná osoba.
- Pohon vývodového hřídele nikdy nezapínejte při zastaveném motoru !
- Při práci s vývodovým hřídelem se v prostoru otáčení vývodového nebo kloubového hřídele nesmí zdržovat žádná osoba !
- Při nadměrném úhlu vychýlení kloubového hřídele vždy vypněte pohon vývodového hřídele !
- Pozor po vypnutí pohonu vývodového hřídele hrozí nebezpečí v důsledku dobíhající setrvačné hmoty nářadí. Po tuto dobu k nářadí nepřistupujte. Vyčkejte až se úplně zastaví, teprve potom na něm můžete začít pracovat !

- Čistění, mazání nebo seřizování nářadí poháněném vývodovým hřídelem nebo na kloubovém hřídeli provádějte až po zastavení pohonu vývodového hřídele, zastavení motoru a vytažení klíčku ze spínací skřínky !
- Odpojený kloubový hřídel odložte na příslušný držák !
- Po odpojení kloubového hřídele nasad'te na koncovku vývodového hřídele ochrannou krytku !
- Závadu opravte dříve, než začnete pracovat s nářadím !

2.4 Hydraulická soustava

- Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem !
- Při připojování hydromotorů dodržujte předepsané připojení hydraulických hadic !
- Při připojování hydraulických hadic k hydraulické soustavě traktoru musí být hydraulická soustava traktoru i nářadí odtlakována !
- Při spojování hydraulických funkcí mezi traktorem a nářadím mají být objímky a zástrčky rychlospojek zřetelně označeny, aby nedošlo k záměně funkcí ! Při záměně přípojek opačných funkcí (např. zvedání / spouštění) hrozí nebezpečí úrazu !
- Hydraulické hadice pravidelně kontrolujte a v případě jejich poškození nebo opotřebení je vyměňte ! Vyměněné hadice musí odpovídat technickým požadavkům výrobce nářadí !
- Při zjišťování netěsnících míst používejte z důvodu své vlastní bezpečnosti vhodné pomůcky !
- Kapaliny vytékající pod vysokým tlakem (hydraulický olej) mohou vniknout do kůže a způsobit těžká poranění . Při takovém poranění ihned vyhledejte lékaře ! Hrozí nebezpečí infekce.
- Před začátkem práce na hydraulické soustavě spus'te nářadí dolů, soustavu odtlakujte a zastavte motor !

2.5 Brzdy a pneumatiky

- Před každou jízdou s traktorem zkontrolujte funkci brzd !
- Brzdový systém musí být pravidelně přezkušován !
- Seřizování a opravy brzdového systému smí provádět jen odborný pracovník ! Používejte jen předepsanou brzdovou kapalinu a vyměňte ji podle předpisu !

- Při práci na pneumatikách musí být nářadí odstaveno na bezpečném místě a zajištěno proti rozjetí (podložení klíny) !
- Montáž pneumatik vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti a předepsané montážní nářadí !
- Opravy pneumatik a kol smí provádět jen vyškolený personál a to pomocí vhodného montážního nářadí !

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách ! Dodržujte předepsané hodnoty tlaku vzduchu !

2.6 Údržba

- Opravy, údržbu a čištění provádějte, zásadně jen při vypnutém pohonu a zastaveném motoru. Ze spínací skříňky vytáhněte klíček !
- Pravidelně kontrolujte utažení matic a šroubů, podle potřeby je dotáhněte !
- Pro práci na zvednutém nářadí musí být nářadí zajištěno podpěrami !
- Při výměně ostrého pracovního nářadí používejte vhodné pomůcky a používejte rukavice !
- Oleje, tuky a použité filtrační vložky čističů likvidujte podle předpisu !
- Před zahájením elektrického svařování na traktoru nebo nářadí odpojte kabel alternátoru a akumulátorové baterie !
- Pro plnění tlakových nádob používejte jen dusík - hrozí nebezpečí exploze !

Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům, které jsou předepsány výrobcem. Tyto požadavky splňují originální náhradní díly !

2.7 Dodatečné pokyny: mechanické secí stroje

- Během zkoušky otáčení stroje se zdržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících a kmitajících dílů !
- Stupadla používejte jen pro plnění; spolujízda při provozu stroje je zakázána !
- Pro přepravu na pozemních komunikacích odmontujte matice a držák znaménáku a znaménák sejměte !
- Při plnění výsevní skříňě dodržujte pokyny výrobce nářadí !
- Znaménák v přepravní poloze zajistěte !
- Do výsevní skříňě nekládejte žádné předměty - nebezpečí poškození čehrače !

Dodržujte přípustná plnicí množství !