



A saját biztonsága érdekében

Ez a berendezés az üzemelési útmutatóban tartalmazza az általános viselkedési szabályokat a gép rendeltetésszerű használatához - és a biztonságtechnikai utasításokat, amelyeket a saját biztonsága érdekében feltétlenül tartson be! A felsorolás nagyon terjedelmes, némelyik útmutatás nem kizárólag a szállított gépre vonatkozik. Az útmutatások összefoglalása emlékezteti azonban az önkéntelenül de a gép napi használata során gyakran figyelmen kívül hagyott biztonsági szabályokra.

1. Rendeltetésszerű használat

A gép kizárólag szokásos mezőgazdasági munkák elvégzésére készült (rendeltetésszerű használat).

Minden, ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget; Ennek a kockázatát egyedül a felhasználó viseli.

A rendeltetésszerű használatához tartozik a gyártó által előírt üzemelési-, karbantartási és ápolási feltételek betartása.

A gépet csak olyan személyek használhatják, tarthatják karban és javíthatják, akik ezt ismerik és megtanulták a veszélyeket. Az összes biztonsági utasítást adja tovább a többi felhasználónak is.

Tartsa be a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, valamint az egyébként általánosan elfogadott biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közlekedési rendszabályokat.

A gép saját hatáskörben végzett módosítása az ebből eredő károkat kizárja a gyártó szavatossági köréből.

2. Általános biztonságtechnikai utasítások és balesetelhárítási előírások

- A gép és a traktor minden üzembe helyezése előtt ellenőrizze a közlekedési és üzembiztonságot!
- Vegye figyelembe az általánosan érvényes biztonsági és balesetelhárítási előírásokat!
- A gépen található figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos információkat tartalmaznak a veszélytelen üzemeléshez; Ezeknek a betartása az Ön biztonságát szolgálja!
- A közutak használata során vegye figyelembe a mindenkor közlekedési rendszabályokat!
- A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg minden berendezéssel és kezelőelemmel valamint a működésükkel. A munka közben ezeket már késő elsajátítani!
- A kezelő viseljen testhez simuló ruhát. Kerülje a lazán viselt öltözetet!
- A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa tisztán a gépet!
- Indítás és üzembe helyezés előtt ellenőrizze a környezetet! (gyermekek!) Ügyeljen arra, hogy kellő kilátása legyen!
- Munka és szállítás közben a munkagépen utasokat szállítani tilos!
- A gépeket előírás szerint csatlakoztassa és csak az előírt eszközöket rögzítse!
- Amikor a gépeket csatlakoztatja a traktorhoz vagy leköti őket, legyen különösen óvatos!
- A fel- és leszereléskor a támasztóberendezéseket mindig a megfelelő állásba helyezze! (stabilitás!)
- A súlyokat mindig előírás szerint, az erre a célra szolgáló pontokra rögzítse!
- Ügyeljen a megengedett tengelyterhelésre, összsúlyra és a szállítási méretekre!
- A szállítási szerelvényeket - pl. világítást, figyelmeztető berendezéseket és az esetleges védőberendezéseket ellenőrizze és szerelje fel!
- A gyorscsatlakozók kioldó elemei lazán függjenek és lesüllyesztett állásban ne oldjanak ki!
- Menetközben soha ne hagyja el a vezetőállást!
- A felszerelt vagy felfüggesztett készülékek és ellensúlyok befolyásolják a menettulajdonságokat, a kormányozhatóságot és a fékezést. Ezért ügyeljen a megfelelő kormányozhatóságra és fékezésre!
- Kanyarban figyeljen a gép kinyúlására és lendítő tömegére!
- A gépet csak akkor helyezze üzembe, ha minden védőberendezést felhelyezett és védő pozícióban vannak!
- Tilos a munkaterületen tartózkodni!
- Ne tartózkodjon a gép forgási és lengési tartományában!
- A hidraulikus billenőkereteket csak akkor működtesse, ha a lengési tartományban nincs senki!
- A külső erővel (pl. hidraulikusan) működtetett alkatrészekben zúzódás- és vágásveszélyes helyek vannak!
- A földet művelő szerszámokkal gyorsan haladó gépeknél a felemelés után a lendítő tömeg utánfutása veszélyt jelent! Csak akkor lépjen oda, ha a gép teljesen leállt!
- Mielőtt elhagyja a traktort helyezze a gépet a talajra, állítsa le a motort és húzza ki a gyújtáskulcsot!
- Senki ne tartózkodjon a traktor és a gép között anélkül, hogy a járművet a rögzítőfékkel és/vagy alátét ékkel elgurulás ellen nem biztosította!
- A felhajtott kereteket és emelőeszközöket szállítási pozícióban biztosítsa!
- Közúti közlekedés előtt a tömörítő fogókarját fordítsa be és rögzítse!
- A nyomkijelölőt szállítási pozícióban reteszelve!

2.1 Felszerelt gépek

- Mielőtt a gépeket fel- vagy leszereli a hárompontos függesztésre (-ról) a kezelőberendezést helyezze olyan állásba, ahol a véletlen emelés vagy süllyesztés ki van zárva!
- A hárompontos szerelésnél a vontató és a gép szerelési osztálya feltétlenül egyezzen, vagy egyeztesse őket!
- A hárompontos-rúd tartományában a zúzódó és vágó helyek miatt sérülésveszély van!
- Amikor a hárompontos szerelést kívülről működteti, ne lépjen a traktor és a gép közé!
- A gép szállítási pozíciójában mindig ügyeljen a traktor hárompontos-rúdjának megfelelő oldalsó rögzítésére!
- Amikor felemelt géppel közúton közlekedik a kezelőkart reteszelve süllyesztés ellen!

2.2 Függesztett készülékek

- A gépeket biztosítsa elgurulás ellen!
- Ügyeljen a csatlakozókuplung, a húzóinga vagy az összekötés legnagyobb megengedett támasztóerejére!
- Vonórudas függesztésnél ügyeljen a függesztési pont megfelelő mozgékonyására!

2.3 Fogastengelyes üzem (csak fogastengelyes meghajtású gépeknél)

- Csak a gyártó által előírt csuklós tengelyeket szabad használni!
- A csuklós tengely védőcsöve és védőtölcsére valamint a fogastengely védelme - a gép oldalán is - legyen felszerelve működőképes állapotban!
- A csuklós tengelynél ügyeljen az előírt csőburkolatokra szállítási- és munkapozícióban!
- A csuklós tengely fel- és leszerelését csak kikapcsolt fogastengely, leállított motor és kihúzott gyújtáskulcs mellett végezze!
- Mindig ügyeljen a csuklós tengely megfelelő szerelésére és biztosítására!
- Biztosítsa a csuklós tengely védelmét az elmozdulás elleni lánc beakasztásával!
- Mielőtt a fogastengelyt bekapcsolja, győződjön meg arról, hogy a traktor fogastengelyének kiválasztott fordulatszáma illeszkedik a gép megengedett fordulatszámához!
- Ha kardántengelyt használ, vegye figyelembe, hogy a fordulatszám a haladási sebesség függvénye és a forgásirány hátramenetben fordított!
- Mielőtt bekapcsolja a fogastengelyt, ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában!
- A fogastengelyt soha ne kapcsolja be, ha a motort leállította!
- Amikor fogastengellyel dolgozik, senki ne tartózkodjon a forgó fogastengely vagy csuklós tengely tartományában!
- Mindig kapcsolja le a fogastengelyt, ha túl nagy forduló jön és nincs rá szükség!
- Figyelem, miután lekapcsolta a fogastengelyt, a lendítő tömeg utánfutása veszélyt okoz! Ezalatt ne lépjen közel a géphez. Csak akkor szabad dolgozni, ha a gép teljesen leállt! Feltétlenül állítsa le a motort és húzza ki a gyújtáskulcsot!
- Csak akkor tisztítsa, kenje vagy állítsa be a fogastengellyel vagy csuklós tengellyel meghajtott gépet, ha a fogastengelyt lekapcsolta, a motort leállította és a gyújtáskulcsot kihúzta!
- A leválasztott csuklós tengelyt tegye a megfelelő tartószerkezetbe!
- A csuklós tengely leszerelése után helyezze fel a védőburkolatot a fogastengely csonkjára!

- Az esetleg fellépő sérüléseket azonnal szüntesse meg. Soha ne dolgozzon sérült géppel!

2.4 Hidraulikaberendezés

- A hidraulikaberendezés nagy nyomás alatt áll!
- Amikor egy hidraulikahengerről vagy motorról csatlakozik, ügyeljen a hidraulikatömlő megfelelő csatlakoztatására!
- Amikor a hidraulikatömlőket a traktor hidraulikájára csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a hidraulika a traktor és a gép oldalán is nyomásmentes legyen!
- A vontató és a gép működésének hidraulikus összekötésekor a csatlakozó karmantyúk és csatlakozódugók legyenek úgy megjelölve, hogy kizárható legyen a hibás kezelés! Ha a csatlakozókat felcseréli, a gép fordítva működik (pl. emelés/süllyesztés) - **Balesetveszély!**
- Rendszeresen ellenőrizze a hidraulika tömlővezetékeit, ha sérültek, vagy öregek, cserélje le őket! A cserevezetékek feleljenek meg a gépgyártó műszaki követelményeinek!
- Amikor a szivárgási helyeket keresi, sérülésveszély ellen alkalmazzon megfelelő segédeszközöket!
- A nagy nyomás alatt kilépő folyadékok (hidraulikaolaj) áthatolhat a bőrön és súlyos sérüléseket okozhat! Sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz! Fertőzésveszély!
- Mielőtt a hidraulikaberendezésen dolgozik, helyezze le a gépet, nyomásmentesítse a berendezést, állítsa le a motort és húzza ki a gyújtáskulcsot!

2.5 Fékek és kerékabroncsok

- Minden indulás előtt ellenőrizze a fékek működését!
- A fékeket rendszeresen vesse alá alapos vizsgálatnak!
- A fékrendszer beállítását és javítását csak szakműhelyekben ill. engedélyezett fékszolgálatoknál szabad végeztetni! Csak a megfelelő fékfolyadékot használja és az előírás szerint cserélje le!
- Amikor a kerékabroncsokon dolgozik, ügyeljen arra, hogy a gép biztosan legyen leállítva és elgurulás ellen biztosítsa (alátét ékek)!
- A kerékabroncsok szerelése megfelelő ismereteket és előírás szerinti szerelőszerszámokat igényel!
- A gumiabroncsokat és a kerekeket csak szakmunkás javíthatja megfelelő szerelőszerszámok alkalmazásával!
- Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást! Ügyeljen az előírt nyomás betartására!

2.6 Karbantartás

- A javítást, karbantartást és tisztítást valamint az üzemzavarok elhárítását általában csak kikapcsolt hajtómű és álló motor mellett végezze! A gyújtáskulcsot húzza ki!
- Rendszeresen ellenőrizze az anyák és csavarok szoros meghúzását, szükség esetén húzza meg a csavarokat!
- A felemelt gép karbantartása közben biztosítás céljából használjon megfelelő letámasztást!
- Amikor az éles munkaszerszámokat cseréli, használjon megfelelő szerszámokat és kesztyűt!
- Az olajokat, zsírokat és szűrőket szabályszerűen ártalmatlanítsa!
- Mielőtt az elektromos berendezéseken dolgozik, válassza le a tápegységről!
- Ha a traktoron vagy a gépen elektromos hegesztést végez, vegye le a generátor és az akkumulátor kábelét!
- A nyomástárolók feltöltésére csak nitrogént használjon - robbanásveszély!
- A pótalkatrészek feleljenek meg a gépgyártó minimális műszaki követelményeinek! Ezért a saját biztonsága érdekében **eredeti pótalkatrészeket használjon!**

2.7 További megjegyzések: Mechanikus sorvető gép

- A leforgatási próba közben a veszélyes helyeken ügyeljen a forgó és ide-oda mozgó géprészekre!
- A fellépőket csak a betöltésnél használja. Üzem közben tilos utazni!
- Közúti szállításnál az előjelzés nyomkijelölő tárcsáját védje vagy szerelje le!
- A vetőmagtartály feltöltésekor vegye figyelembe a gépgyártó utasításait!
- A nyomkijelölőt szállítási pozícióban reteszelve!
- Ne tegyen semmilyen alkatrészt a vetőmagtartályba - hátramenetben is forog a keverőtengely!
- Ügyeljen a megengedett feltöltési mennyiségre!