

Sätabelle für L, XL 300 A (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Gerste				Hafer				Roggen				Weizen				
Bodenklappenstellung	1				1				1				1				
Dosierradstellung	Grobdosierrad III																
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat																
Reihenabstand (cm)	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	
Getriebeleistung	20									77	67	77	77				
	25	98	85	98	98					98	85	98	98				
	30	115	100	115	115	93	81	93	93	119	103	119	119	127	110	127	127
	35	134	116	134	134	110	95	110	110	140	121	140	140	149	129	149	149
	40	153	133	153	153	127	110	127	127	161	140	161	161	171	148	171	171
	45	172	149	172	172	144	125	144	144	182	158	182	182	193	167	193	193
	50	191	166	191	191	160	139	160	160	202	175	202	202	215	186	215	215
	55	210	182	210	210	177	153	177	177	223	193	223	223	236	205	236	236
	60	229	198	229	229	194	168	194	194	244	211	244	244	256	222	256	256
	65	248	215	248	248	211	183	211	211	265	230	265	265	280	243	280	280
	70	267	231	267	267	229	198	229	229	286	248	286	286	302	262	302	302
	75	287	249	287	287	247	214	247	247	307	266	307	307	325	282	325	325
	80	308	267	308	308	266	231	266	266	330	286	330	330	351	304	351	351
	85	330	286	330	330	286	248	286	286	355	308	355	355	378	328	378	378
	90	353	306	353	353	306	265	306	306	380	329	380	380	405	351	405	405
	95	377	327	377	377	327	283	327	327					432	374	432	432
	100	402	348	402	402	348	302	348	348					459	398	459	459

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

- * = 24 Verteilerausläufe
- ** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für L, XL 300 A (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)				Raps				Grassamen				Klee			
		2				2				1				1			
Bodenklappen- stellung		2				2				1				1			
Dosierrad- stellung		Feindosierrad II				Feindosierrad II				Grobdoosierrad III				Feindosierrad II			
Drosselklappen- stellung		Feinsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat			
Reihenabstand (cm)		10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**
Getriebe- stellung	5																
	10	2	1,7	2	2					21	18	21	21	3,8	3,3	3,8	3,8
	15	3,2	2,8	3,2	3,2					33	29	33	33	5,3	4,6	5,3	5,3
	20	4,3	3,7	4,3	4,3					45	39	45	45	6,7	5,8	6,7	6,7
	25	5,4	4,7	5,4	5,4	5,2	4,5	5,2	5,2	57	49	57	57	8,0	6,9	8,0	8,0
	30	6,5	5,6	6,5	6,5	6,3	5,5	6,3	6,3	69	60	69	69	9,2	8,0	9,2	9,2
	35	7,6	6,6	7,6	7,6	7,4	6,4	7,4	7,4	81	70	81	81	10,4	9,0	10,4	10,4
	40	8,6	7,5	8,6	8,6	8,5	7,4	8,5	8,5	92	80	92	92	11,6	10,1	11,6	11,6
	45	9,7	8,4	9,7	9,7	9,6	8,3	9,6	9,6	103	89	103	103	12,8	11,1	12,8	12,8
	50	10,7	9,3	10,7	10,7	10,6	9,2	10,6	10,6	115	100	115	115	14,1	12,2	14,1	14,1
	55					11,8	10,2	11,8	11,8	127	110	127	127	15,4	13,3	15,4	15,4
	60					12,9	11,2	12,9	12,9	139	120	139	139	16,7	14,5	16,7	16,7
	65					14,1	12,2	14,1	14,1	151	131	151	151	18,0	15,6	18,0	18,0
	70					15,4	13,3	15,4	15,4					19,4	16,8	19,4	19,4
	75					16,8	14,6	16,8	16,8					20,8	18,0	20,8	20,8
	80					18,3	15,9	18,3	18,3								
	85					19,9	17,2	19,9	19,9								
90					21,6	18,7	21,6	21,6									
95					23,4	20,3	23,4	23,4									
100					25,1	21,8	25,1	25,1									

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = 24 Verteilerausläufe

** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für L, XL 300 A (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Futtererbsen				Ackerbohnen				Phacelia				Sonnenblumen				
Bodenklappenstellung	4				4				1				3				
Dosierradstellung	Grobdosierrad				Grobdosierrad				Feindosierrad II				Feindosierrad I-II				
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat				
Reihenabstand (cm)	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	
Getriebebestellung	20																
	25	100	87	100	100					4,9	4,2	4,9	4,9				
	30	121	105	121	121	118	102	118	118	5,9	5,1	5,9	5,9				
	35	142	123	142	142	138	120	138	138	6,9	6,0	6,9	6,9	4,1	3,6	4,1	4,1
	40	163	141	163	163	160	139	160	160	7,9	6,8	7,9	7,9	5,2	4,5	5,2	5,2
	45	184	159	184	184	182	158	182	182	8,9	7,7	8,9	8,9	6,1	5,3	6,1	6,1
	50	205	178	205	205	204	177	204	204	9,9	8,6	9,9	9,9	7,1	6,2	7,1	7,1
	55	226	196	226	226	224	194	224	224	11,0	9,5	11,0	11,0	8,0	6,9	8,0	8,0
	60	247	214	247	247	244	211	244	244	12,0	10,4	12,0	12,0	8,9	7,7	8,9	8,9
	65	268	232	268	268	264	229	264	264	13,0	11,3	13,0	13,0	9,9	8,6	9,9	9,9
	70	289	250	289	289	284	246	284	284	14,3	12,4	14,3	14,3				
	75	311	270	311	311	305	264	305	305	15,4	13,3	15,4	15,4				
	80	333	289	333	333	326	283	326	326	16,5	14,3	16,5	16,5				
	85	356	309	356	356	349	302	349	349	17,6	15,3	17,6	17,6				
	90	378	341	378	378	371	322	371	371	18,8	16,3	18,8	18,8				
95																	
100																	

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
 Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.
 (Runde Erbsen und Bohnen ohne Rührfinger aussäen, beim Aussäen von Phacelia Rührfinger über Grobdosierrad entfernen)

- * = 24 Verteilerausläufe
- ** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für L, XL 400 A (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Gerste				Hafer				Roggen				Weizen			
Bodenklappenstellung	1				1				1				1			
Dosierradstellung	Grobdosierrad III															
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat															
Reihenabstand (cm)	10,0 13,3*	11,8	15,4*													
Getriebebestellung	20								77	65	67					
	25	98	83	85					98	83	85					
	30	115	98	100		93	79	81		119	101	103		127	108	110
	35	134	114	116		110	94	95		140	119	121		149	127	129
	40	153	130	133		127	108	110		161	137	140		171	145	148
	45	172	146	149		144	122	125		182	155	158		193	164	167
	50	191	162	166		160	136	139		202	172	175		215	183	186
	55	210	179	182		177	150	153		223	190	193		236	201	205
	60	229	195	199		194	165	168		244	207	212		256	218	222
	65	248	211	215		211	179	183		265	225	230		280	238	243
	70	267	227	231		229	195	199		286	243	248		302	257	262
	75	287	244	249		247	210	214		307	261	266		325	276	282
	80	308	262	267		266	226	231		330	281	286		351	298	304
	85	330	281	286		286	243	248		355	302	308		378	321	328
	90	353	300	306		306	260	265		380	323	329		405	344	351
	95	377	320	327		327	278	284		407	346	353		432	367	375
100	402	342	349		348	296	302		435	370	377		459	390	398	

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für L, XL 400 A (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)				Raps				Grassamen				Klee				
Bodenklappen- stellung	2				2				1				1				
Dosierrad- stellung	Feindosierrad II				Feindosierrad II				Grobdoosierrad III				Feindosierrad II				
Drosselklappen- stellung	Feinsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat				
Reihenabstand (cm)	10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*		
	13,3*				13,3*				13,3*				13,3*				
Getriebe- stellung	5																
	10	2,0	1,7	1,7					21	18	18		2,3	2,0	2,0		
	15	3,2	2,7	2,8					33	28	29		3,8	3,2	3,3		
	20	4,3	3,7	3,7					45	38	39		5,3	4,5	4,6		
	25	5,4	4,6	4,7		5,2	4,4	4,5		57	48	49		6,7	5,7	5,8	
	30	6,5	5,5	5,6		6,3	5,4	5,5		69	59	60		8,0	6,8	6,9	
	35	7,6	6,5	6,6		7,4	6,3	6,4		81	69	70		9,2	7,8	8,0	
	40	8,6	7,3	7,5		8,5	7,2	7,4		92	78	80		10,4	8,8	9,0	
	45	9,7	8,2	8,4		9,6	8,2	8,3		103	88	89		11,6	9,9	10,1	
	50	10,7	9,1	9,3		10,6	9,0	9,2		115	98	100		12,8	10,9	11,1	
	55					11,8	10,0	10,2		127	108	110		14,1	12,0	12,2	
	60					12,9	11,0	11,2		139	118	121		15,4	13,1	13,4	
	65					14,1	12,0	12,2		151	128	131		16,7	14,2	14,5	
	70					15,4	13,1	13,4						18,0	15,3	15,6	
	75					16,8	14,3	14,6						19,4	16,5	16,8	
	80					18,3	15,6	15,9						20,8	17,7	18,0	
85					19,9	16,9	17,3										
90					21,6	18,4	18,7										
95					23,4	19,9	20,3										
100					25,1	21,3	21,8										

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für L, XL 400 A (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Futtererbsen				Ackerbohnen				Phacelia				Sonnenblumen			
Bodenklappenstellung	4				4				1				3			
Dosierradstellung	Grobdosierrad				Grobdosierrad				Feindosierrad II				Feindosierrad I+II			
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat			
Reihenabstand (cm)	10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*		10,0	11,8	15,4*	
	13,3*				13,3*				13,3*				13,3*			
Getriebebestellung	20															
	25	100	85	87					4,9	4,2	4,2					
	30	121	103	105		118	100	102		5,9	5,0	5,1				
	35	142	121	123		138	117	120		6,9	5,9	6,0		4,1	3,5	3,6
	40	163	139	141		160	136	139		7,9	6,7	6,8		5,2	4,4	4,5
	45	184	156	159		182	155	158		8,9	7,6	7,7		6,1	5,2	5,3
	50	205	174	178		204	173	177		9,9	8,4	8,6		7,1	6,0	6,2
	55	226	192	196		224	190	194		11,0	9,4	9,5		8,0	6,8	6,9
	60	247	210	214		244	207	211		12,0	10,2	10,4		8,9	7,6	7,7
	65	268	228	232		264	224	229		13,0	11,1	11,3		9,9	8,4	8,6
	70	289	246	250		284	241	246		14,3	12,2	12,4				
	75	311	264	270		305	259	264		15,4	13,1	13,3				
	80	333	283	289		326	277	283		16,5	14,0	14,3				
	85	356	303	309		349	297	302		17,6	15,0	15,3				
	90	378	321	341		371	315	322		18,8	16,0	16,3				
	95															
100																

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für XL 450 A (4,5 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Gerste				Hafer				Roggen				Weizen			
Bodenklappenstellung	1				1				1				1			
Dosierradstellung	Grobdosierrad III				Grobdosierrad III				Grobdosierrad III				Grobdosierrad III			
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat			
Reihenabstand (cm)	11,3	12,5			11,3	12,5			11,3	12,5			11,3	12,5		
	15,0*				15,0*				15,0*				15,0*			
Getriebebestellung	20								77	69						
	25	96	88						98	88						
	30	115	104			93	84		119	107			127	114		
	35	134	121			110	99		140	126			149	134		
	40	153	138			127	114		161	145			171	154		
	45	172	155			144	130		182	164			193	174		
	50	191	172			160	144		202	182			215	194		
	55	210	189			177	159		223	201			236	212		
	60	229	206			194	175		244	220			256	230		
	65	248	223			211	190		265	239			280	252		
	70	267	240			229	206		286	257			302	272		
	75	287	258			247	222		307	276			325	293		
	80	308	277			266	239		330	297			351	316		
	85	330	297			286	257		355	320			378	340		
	90	353	318			306	275		380	342			405	365		
	95	377	339			327	294		407	366			432	389		
100	402	362			348	313		435	392			459	413			

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für XL 450 A (4,5 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)				Raps				Grassamen				Klee			
Bodenklappenstellung	2				2				1				1			
Dosierradstellung	Feindosierrad II				Feindosierrad II				Grobdozierrad III				Feindosierrad II			
Drosselklappenstellung	Feinsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat			
Reihenabstand (cm)	11,3	15,0*	12,5		11,3	15,0*	12,5		11,3	15,0*	12,5		11,3	15,0*	12,5	
Getriebebestellung	5															
	10	2,0	1,8						21	19			2,3	2,1		
	15	3,2	2,9						33	30			3,8	3,4		
	20	4,3	3,9						45	41			5,3	4,8		
	25	5,4	4,9			5,2	4,7		57	51			6,7	6,0		
	30	6,5	5,9			6,3	5,7		69	62			8,0	7,2		
	35	7,6	6,8			7,4	6,7		81	73			9,2	8,3		
	40	8,6	7,7			8,5	7,7		92	83			10,4	9,4		
	45	9,7	8,7			9,6	8,6		103	93			11,6	10,4		
	50	10,7	9,6			10,6	9,5		115	104			12,8	11,5		
	55					11,8	10,6		127	114			14,1	12,7		
	60					12,9	11,6		139	125			15,4	13,9		
	65					14,1	12,7		151	136			16,7	15,0		
	70					15,4	13,8						18,0	16,2		
	75					16,8	15,1						19,4	17,5		
	80					18,3	16,5						20,8	18,7		
85					19,9	17,9										
90					21,6	19,4										
95					23,4	21,1										
100					25,1	22,6										

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für XL 450 A (4,5 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Futtererbsen				Ackerbohnen				Phacelia			
Bodenklappenstellung	4				4				1			
Dosierradstellung	Grobdosierrad				Grobdosierrad				Feindosierrad II			
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat			
Reihenabstand (cm)	11,3	15,0*	12,5		11,3	15,0*	12,5		11,3	15,0*	12,5	
Getriebeleistung	20											
	25	100	30						4,9	4,4		
	30	121	109			118	106		5,9	5,3		
	35	142	128			138	124		6,9	6,2		
	40	163	147			160	144		7,9	7,1		
	45	184	166			182	164		8,9	8,0		
	50	205	185			204	184		9,9	8,9		
	55	226	203			224	202		11,0	9,9		
	60	247	222			244	220		12,0	10,8		
	65	268	241			264	238		13,0	11,7		
	70	289	260			284	256		14,3	12,9		
	75	311	280			305	275		15,4	13,9		
	80	333	300			326	293		16,5	14,9		
	85	356	320			349	314		17,6	15,8		
	90	378	340			371	334		18,8	16,9		
95												
100												

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für XL 600 A (6,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Gerste		Hafer		Roggen		Weizen		Gras-samen		Futter-erb-sen		Acker-bohnen		Phacelia		Klee		Raps		Raps, inkrustiert (ohne Rühr-finger säen)		
Bodenklappenstellung	1										4				1				2				
Dosier-rad-stellung	Grob-dosier-rad III												Feindosier-rad II										
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat												Feinsaat										
Reihenabstand (cm)	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	
Getriebebestellung	5																						
	10									21	18							3,8	3,3			2,0	1,7
	15									33	29							5,3	4,6			3,2	2,8
	20					77	67			45	39							6,7	5,8			4,3	3,7
	25	98	85			98	85			57	49	100	87			4,9	4,2	8,0	6,9	5,2	4,5	5,4	4,7
	30	115	100	93	81	119	103	127	110	69	60	121	105	118	102	5,9	5,1	9,2	8,0	6,3	5,5	6,5	5,6
	35	134	116	110	95	140	121	149	129	81	70	142	123	138	120	6,9	6,0	10,4	9,0	7,4	6,4	7,6	6,6
	40	153	133	127	110	161	140	171	148	92	80	163	141	160	139	7,9	6,8	11,6	10,1	8,5	7,4	8,6	7,5
	45	172	149	144	125	182	158	193	167	103	89	184	159	182	158	8,9	7,7	12,8	11,1	9,6	8,3	9,7	8,4
	50	191	166	160	139	202	175	215	186	115	100	205	178	204	177	9,9	8,6	14,1	12,2	10,6	9,2	10,7	9,3
	55	210	182	177	153	223	193	236	205	127	110	226	196	224	194	11,0	9,5	15,4	13,3	11,8	10,2		
	60	229	198	194	168	244	211	256	222	139	120	247	214	244	211	12,0	10,4	16,7	14,5	12,9	11,2		
	65	248	215	211	183	265	230	280	243	151	131	268	232	264	229	13,0	11,3	18,0	15,6	14,1	12,2		
	70	267	231	229	198	286	248	302	262			289	250	284	246	14,3	12,4	19,4	16,8	15,4	13,3		
	75	287	249	247	214	307	266	325	282			311	270	305	264	15,4	13,3	20,8	18,0	16,8	14,6		
	80	308	267	266	231	330	286	351	304			333	289	326	283	16,5	14,3			18,3	15,9		
85	330	286	286	248	355	308	378	328			356	309	349	302	17,6	15,3			19,9	17,2			
90	353	306	306	265	380	329	405	351			378	341	371	322	18,8	16,3			21,6	18,7			
95	377	327	327	283	407	353	432	374											23,4	20,3			
100	402	348	348	302	435	377	459	398											25,1	21,8			

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehrprobe ermittelt werden.

* 40 Verteilerausläufe

40 Distributorhead outlets

40 Sorties de la tête de répartition