

Limitatore di corsa idraulico per sollevatore idraulico "Drill-Lift"

Il limitatore di corsa idraulico é un'attrezzatura supplementare da utilizzarsi nel "Drill-Lift" con un collegamento idraulico ad effetto semplice, in particolare nel Drill-Lift della trasmissione della presa di forza.

Il limitatore di corsa facilita l'uso e lo rende sicuro quando un attrezzo azionato dalla presa di forza e montato al Drill-Lift deve essere sollevato sulla cavedagna esclusivamente in modalit  limitata.

E' possibile installare il limitatore di corsa idraulico in un secondo tempo.

Montaggio

Montare l'impianto come indicato nella figura. Prima di serrare la staffa ad U (A) montare il tubo idraulico (B). Montare i bulloni (C) e fissare la catena (D).

Impiego

L'altezza di sollevamento richiesta viene definita dalla lunghezza della catena - montare conformemente la catena (D); in D1 e D2.

Se l'attrezzo deve essere completamente "tirato fuori" * - dopo aver provato la trasmissione cardanica, la catena deve essere allentata.

In posizione "tirata fuori" * - per il trasporto - fissare il sollevatore con la catena H5 (vedere libretto di istruzioni).

Durante il lavoro, il distributore idraulico ad effetto semplice per il "Drill-Lift" deve essere sempre nel trattore su "posizione flottante"; posizione "abbassare".

