




Bestellnummer: 9900.01.40DE01

Ersatzteilliste

Mulcher Chopper 230, 250, 280



ERSATZTEILLISTE CHOPPER 230, 250, 280



Pos	Bezeichnung	Kode	Anzahl		
A	MULCHER Chopper	nnnn	230	250	280
1	Bolzen geschw.	010033	2	2	2
2	Mutter DIN 934 M14	010191	2	2	2
3	Mutter DIN 982 M8	010201	9	9	9
4	Mutter DIN 982 M10	010202	3	3	3
5	Mutter DIN 982 M12	010203	4	4	4
6	Mutter DIN 982 M14	010204	4	4	4
7	Mutter DIN 982 M20	010207	1	1	1
8	Scheibe ISO7089 M10	010219	3	3	3
9	Scheibe ISO7089 M12	010220	15	15	15
10	Scheibe ISO7089 M14	010221	18	18	18
11	Scheibe ISO7089 M16	010222	2	2	2
12	Scheibe ISO7089 M20	010224	4	4	4
13	Scheibe ISO7089 M24	010226	2	2	2
14	Scheibe ISO7089 M8	010218	17	17	17
15	Scheibe DIN 127 12	010233	17	17	17
16	Scheibe DIN 127 14	010234	12	12	12
17	Scheibe DIN 127 16	010235	6	6	6
18	Schraube DIN 933 m14x35	010325	12	12	12
19	Stift R3 BN 915	010327	3	3	3
20	Stift fi 10	010328	1	1	1
21	Segerring DIN 471 fi 30	010400	2	2	2
22	Riemen XPB 1250	010447	5	5	5
23	Splint DIN 94, 3,2x32	010449	1	1	1
24	Elvekupplung 40/80	010759	1	1	1
25	Schutzklappe140	010769	19	19	19
26	Anschluß Bolzen fi 19/25	010991	1	1	1
27	Schutzklappe 50	011434	1	1	1
28	Schraube DIN 933 M8x16	012024	8	8	8
29	Schraube M12x30	010998	4	4	4
30	Schraube M12x35	010270	1	1	1
31	Schraube M12x40	010271	12	12	12
32	Schraube M16x30	010280	4	4	4
33	Schraube M16x80	012446	1	1	1
34	Schraube M8x30	010251	9	9	9
35	Mutter DIN 982 M24	011810	1	1	1
36	Schraube DIN 933 M14x40	011835	4	4	4
37	Riemenscheibe 130/80	011849	1	1	1
38	Riemenscheibe 180/80	011917	1	1	1
39	Schmiernippel DIN 71412	011921	2	2	2
40	GelenkwellenschutzPVC	012445	2	2	2
41	Getriebeflansche	015404	1	1	1
42	Bolzen fi 28x130 kpl.	015522	2	2	2
43	Getriebeträger	017684	1	1	1
44	Gehäuse EURO 220	019771	1		
	Gehäuse EURO 250	019770		1	
	Gehäuse EURO 280	019335			1
45	Lager mit Gehäuse	019442	2	2	2
46	Elvekupplung 50/80	019443	1	1	1
47	Einstellungsbuchse – geschw	019480	1	1	1
48	Aufhängebock EURO gesch	019487	1	1	1
49	Buchse PVC fi 67x50	019500	4	4	4
50	Federring fi 68	019506	4	4	4

51	Gleitstange EURO 220	019821	2		
	Gleitstange EURO 250	019821		2	
	Gleitstange EURO 280	019507			2
52	3 Punkt Anschluß – geschw.	019510	1	1	1
53	Blokade Bolzen fi 19	019529	1	1	1
54	Rotorbefestigung L	019548	1	1	1
55	Distanz Buchse – Rotor	019552	52	56	64
56	Rotorbefestigung R	019553	1	1	1
57	Laufwalze EURO 220	019799	1		
	Laufwalze EURO 250	019798		1	
	Laufwalze EURO 280	019557			1
58	Laufwalze Konsole L	019562	1	1	1
59	Laufwalze Konsole D	019563	1	1	1
60	Abstr. 50x38x5 EURO 220	019791	1		
	Abstr. 50x38x5 EURO 250	019790		1	
	Abstr. 50x38x5 EURO 280	019567			1
61	Kufe L – geschw.	019570	1	1	1
62	Kufe R – geschw.	019571	1	1	1
63	Schutzklappen Achse 220	019807	1		
	Schutzklappen Achse 250	019806		1	
	Schutzklappen Achse 280	019578			1
64	Gummischutztuch 220	019811	1		
	Gummischutztuch 250	019810		1	
	Gummischutztuch 280	019581			1
65	Leiste 220	019813	1		
	Leiste 250	019812		1	
	Leiste 280	019585			1
66	Lagerbuchse	019719	2	2	2
67	Lagerschutz	019766	1	1	1
68	Zylinder – geschw.	019587	1	1	1
69	Hammer UNI INO	019260	26	28	32
70	Getriebe TL-312 1200	019027			1
	Getriebe TL-312 950	017121	1	1	
71	Rotorwelle EURO 220	019343	1		
	Rotorwelle EURO 250	019788		1	
	Rotorwelle EURO 280	019343			1
72	Riemenschutz - geschw	019533	1	1	1
73	Mutter ISO4032 M12	010190	4	4	4
74	Mutter ISO4032 M16	010193	3	3	3
75	Schraube DIN 931 M16x50	010308	2	2	2
76	Schraube ISO4014 M12x100	015481	2	2	2
77	Schraube ISO4014 M20x120	019341	26	28	32
78	Schraube ISO4014 M24x140	019399	1	1	1

Rabe Agri GmbH
D-49152 Bad Essen
Am Rabewerk 1
Telefon: +49(0) 5472-771 0
Telefax: +49(0) 5472-771 190 + 195 Geräteverkauf
Telefax: +49(0) 5472-771 100 Ersatzteilverkauf
info@rabe-agri.eu
<http://www.rabe-agri.eu/>

