



Bedienungsanleitung
Ersatzteilliste


GRUBBER

LS(F) 9, 11, 13, 15

RABEWERK

RABEWERK

Bedienungsanleitung
für GRUBBER GR/GRF, LS/LSF und GB



Montage der Anbaugeräte


1. a) Schleppe
- b) Schleppe und Einwalzen-Krümler
- c) Einwalzen-Krümler
- d) Einwalzen-Krümler mit Zinken-Schleppschiene
- e) Messer-Rollege

Bei Grubbern GR und LS (mit starren Zinken) die Anschlagwinkel A bei B anbringen.

Bei Grubbern GRF und LSF (mit abgefederten Zinken) und bei Grubbern GB die Anschlagwinkel A bei C anbringen.

2. Eggentragrahmen

Tragrahmen D und Zuglaschen E am Grubber anbringen; bei tiefer Grubberarbeit die Zuglaschen wie bei F anschrauben. Die verschiebbaren Zug- und Tragstücke G und H den Eggenfeldern anpassen. Die Eggen "stumpf" einsetzen (Zinken weisen nach hinten).



Anbau am Schlepper

Unterlenker des Schleppers auf gleiche Höhe stellen. Den Oberlenker so anbringen, daß er beim Einsatz vom Schlepper zum Gerät leicht ansteigt; die Länge so einstellen, daß der Geräterahmen in Fahrtrichtung parallel zur Bodenoberfläche steht.

Einsatz

Der Grubber wird mit Regelhydraulik gefahren. Die steckerverstellbaren Räder dienen nur als Tasträder.

Soll der Acker doppelt gegrubbert werden, ist es vorteilhaft, schräg zueinander und beim ersten Arbeitsgang flacher als beim zweiten zu arbeiten. Sind Fahrspuren im Acker oder ist Stroh streifenweise schlecht verteilt, wird durch diagonales Fahren das Einebnen des Ackers und das Verteilen und Einmulchen des Strohes besser.

Bei der Stoppelbearbeitung empfiehlt es sich, nicht so tief zu arbeiten wie später gepflügt werden soll, damit der Pflug dann im Boden eine feste Führung hat. Besonders für leichte bis mittlere und klebende Böden trifft dieses zu.

Für spezielle Einsatzverhältnisse gibt es verschiedene Scharotypen. Als Normal-schar das 13 cm breite Doppelherzschar; für flachere Arbeit ein 18 cm breites Doppelherzschar und ein 25 cm breites, flachliegendes Breitschar. Für große Tiefgänge (bis ca. 35 cm) sind für die Grubber "GR" und "GRF" die 6 cm breiten, umdrehbaren Schmalschare zu empfehlen.

Achtung

Mit dem Grubber im Einsatz keine Kurven fahren und nur zurückstoßen mit ausgehobenem Gerät.

Einstellung der Anbaugeräte

Alle Anbaugeräte sind federnd angebracht und dürfen nicht so stark unter Druck gesetzt werden, daß die Federn dadurch blockieren und ein Ausweichen nach oben nicht mehr möglich ist.




Schleppe/ - und Krümmer

Die Schleifbügel I der Schleppe sind seitlich verschiebbar; sie sind je nach Boden, Arbeitstiefe und Geschwindigkeit so einzustellen, daß die von der letzten Zinkenreihe hinterlassenen Rillen zugestrichen werden.

Mit der Spindel K und in der Lochleiste L erfolgt die Tiefen- und Neigungseinstellung der Schleppe, deren Stellung sich nach Boden und einzuarbeitender organischer Masse richtet. Je mehr organische Masse, um so flacher müssen die Schleifbügel stehen.

Der Anpreßdruck des Krümlers wird mit der Spindel M eingestellt (nicht zu stark, Feder nicht auf Block).

Beim Einwalzen-Krümler mit Zinken-Schleppschiene die Schleppschiene X mit den Spindeln Y einstellen; die Schleppschiene ebnet ein und intensiviert die Krümelung.






Messer-Rollegge

Die Arbeitstiefe (Spindel N) und der Anstellwinkel (Spindel O) sind stufenlos verstellbar. Neigt die vordere Welle bei sehr lockerem Boden zum Schieben und Stehenbleiben, so wird sie etwas angehoben (Spindel O linksrum drehen).

Bei den einklappbaren Messer-Rolleggen (über 3 m breit) die Seitenteile mit den verstellbaren Streben P stabilisieren.

In Transportstellung die Streben bei R feststecken.



Grubber GB

Transport

Grubber und Anbaugeräte mit über 3 m Breite werden für den Transport eingeklappt (Grubber- und Rollegenseitenteile sichern).

Achtung: der Aufenthalt im Schwenkbereich der Seitenteile ist verboten.

Beim Grubber GR/GRF 132 müssen zum Transport die Stützräder umgedreht werden, Rad nach innen.

Beim Grubber LS/LSF 15 und GB 15 die Räder einschließlich der Halter für Transport nach innen setzen.

Auf öffentlichen Straßen sind die Bestimmungen der StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung) zu beachten. Benötigte Warnschilder oder Warnfolien sowie Beleuchtungseinrichtungen empfehlen wir direkt über den Handel zu beziehen.

Für Leuchteneinheiten nach DIN 11 027 sind vom RABEWERK auch nachträglich anschraubbare Befestigungsprofile erhältlich.

Wartung

Sämtliche Schrauben sind des öfteren auf festen Sitz zu überprüfen — besonders wichtig ist das Nachziehen aller Schrauben nach den ersten Einsatzstunden (Scherschrauben V nicht fest anziehen).

Für Grubber mit starren Zinken als Abschersicherung (siehe V) nur normale Scherschrauben der Festigkeit 4.6 oder 5.6 verwenden.

Bei abgefederten Zinken die Federstangen W in Fett halten.

Am Einwalzen-Krümler die Lager schmieren.



Die Lager an der Messer-Rollegge sind mit Fett versorgt, pro Saison nur einmal etwas Fett geben.

Spindeln gängig halten.

Abgenutzte Schare rechtzeitig umdrehen bzw. erneuern.



Scharausführungen



RABEWERK
HEINRICH CLAUSING

Bad Essen-Linne, Kreis Osnabrück, Postanschrift: 4515 Bad Essen 1,
Telefon: (054 72) *7061, Telex: 0941617, Telegramme: Rabewerk Bad Essen, Bahnstation: Rabber (Anschlußgleis)



Ersatzteilliste

GRUBBER

LS(F) 9, 11, 13, 15

RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinennummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE  WERK GmbH + Co. D-49152 Bad Essen	
Typ _____	
Nr. _____	Kontrolle _____


▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen


Telefon: (05472) 77 10 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 77 11 90



6333
LS (F) 9,11,13,15
01.83


2 Gerätetyp: LS(F) 9, 11, 13, 15

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6333.02.01	1	Rahmen LS(F) 9	6327.01		
2	6333.03.01	1	Rahmen LS(F) 11	6327.02		
3	6333.04.01	1	Rahmen LS(F) 13	6327.03		
4	6333.05.01	1	Rahmen LS(F) 15	6327.04		
5	6333.07.01	2	Turmstrebe für LS(F) 9 (Turm 80x20)	6327.05		
5	6333.07.02	2	Turmstrebe für LS(F) 11,13	6327.06		
5a	6333.07.03	1	Turmstrebe für LS(F) 15 } Turm 100x15			
6		2	6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8			
"		2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
7		2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
8	6327.07-1	1	Leuchenträger Ausf. E	I - 2343		
9	6327.07-2	1	Lasche "	"		für LS(F) 9
10		2	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601			
"		2	Federring A 10 DIN 127			
11	6327.08-1	1	Leuchenträger -hinten rechts- Ausf. C	I - 2343		
12	6327.09-1	1	Leuchenträger -hinten links- Ausf. B	"		
13	6327.10-1	2	Leuchenträger -vorn- Ausf. A	"		
14	6327.10-2	2	Lasche -vorn- "	"		für LS(F) 11,13,15
15		4	6-ktschr. M 10x80 Mu DIN 601			
16	6327.07-2	2	Lasche -hinten- Ausf. C	"		
17		4	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601			
"		6	Federring A 10 DIN 127			
						01.83




Gerätetyp: Dreipunktturm 80x20

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6436.25.02	1	Dreipunktturm	7602.01-1	
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
3		2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
4		1	6-ktschr. M 20x150 DIN 931-8.8		
5		1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
6		1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
7	4722.05.03	1	Oberlenkerstock Kat.I, DTB-118x91	4702.03-1	
7a	2403.09.01	1	Oberlenkerstock Kat.II, DTB-118x39	4709.05	
8	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
9	6436.00.01	2	Unterlenkerzapfen Kat. II , HB-36	7602.06-1	
10		4	Spannhülse 10x50 DIN 1481		
11		2	Scheibe 30 DIN 126		
12	7602.07-1	2	Kuppelbüchse Kat. II (für Fendt-Kuppler)	A - 2659	
13		2	Spannhülse 12x36 DIN 1481		02.80



Gerätetyp: Dreipunkturm 100x15

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6333.08.03	1	Turm	7605.01-1		
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2		
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476			
3	6333.09.00	1	O.L.-Stock Kat. II kpl., DTB-112x87			
3	6333.10.00	1	O.L.-Stock Kat. III kpl., DTB-112x35			
4	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
5	6333.08.10	1	Distanzrohr	7604.01-2		
6	931D890P	1	6-kschr. M 8x90 DIN 931-8.8			
"	127DA8	1	Federring A 8 DIN 127			
"	934D8P	1	6-ktmu. M 8 DIN 934-8			
7	126D9	2	Scheibe 9 DIN 126			
8	1481D1370	1	Spannstift 13x70 DIN 1481			
9	931D24150P	1	6-kschr. M 24x150 DIN 931-8.8			
10	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
11	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8			
12	8007.17.04	1	Dreipunktachse Kat. II, DA-795, 963 lg.	7604.01-3		
12	8007.17.06	1	Dreipunktachse Kat. III, DA-751, 1113 lg.	7604.02-1		
12	8007.40.00	1	Dreipunktachse Kat. III -kurz-, DA-756, 979 lg.			
13	8007.32.02	1	Dreipunktachse Kat. II, DA-753	7605.03-1	für Fendt- Schnellkuppler	
13	8007.32.04	1	Dreipunktachse Kat. III, DA-755	7605.04-1		




EK 30 Br.2, EK 390 Br.1,

UPA, UPA 90/., DUA, (D)UKA, GR(F) 72, 92 Br.1, ZK-Grubben
EA 2,3,4, EBA 2, UKA 70/..90/..VR 19,21,24,29 o. Z.

Gerätetyp: Gerätedreieck für


SE-Typen, K 170,210,265, EK 220, EKB 280, LS(F) 9, GB 9,
LS(F) 3/7-3/11

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	kg /Teil	
1	6319.38-1	1	Weiste - Dreieck	1 - 1946 D	L = 642		
1a	6319.39-1	1	Weiste - Dreieck (ZK-Grubben)	1 - 1946 D	L = 713		
2	6405.01-2	1	Typenschild	SX-4			
3		2	Halbrundkerbnagel	DIN 1476	4x10		
4		1	Schraube mit Mutter	DIN 931-8.8	M 20x150		
5		3	Mutter	DIN 936-8	M 20		
6	6319.38-2	1	Distanzrohr	1 - 1946 D			
7		2	Schraube mit Mutter	DIN 931-8.8	M 20x75		
7a		2	Schraube mit Mutter	DIN 931-8.8	M 20x140		
8	4307.23-4	4	Scheibe	C-22			
9	6319.38-3	2	Distanzhülse	1 - 1946 D	29 lg.		
9a	6319.40-1	2	Distanzhülse	1 - 1946 D	102 lg.		
	<u>6319.38</u>	1	Gerätedreieck für UPA, UPA 90/., DUA, (D)UKA, EA 2,3,4, EBA 2, UKA-70/..90/..VR 19 - 29 o. Z., SE-Typen komplett, Bild-Nr. 1,2 - 7,8,9				
	<u>6319.39</u>	1	Gerätedreieck für ZK - Grubben komplett, Bild-Nr. 1a - 7,8,9				
	<u>6319.40</u>	1	Gerätedreieck für K 170,210,265, EK 220, EKB 280, GR(F) 72,92 Br. 1, LS(F) 3/7-3/11, EK 30 Br.2, EK 390 Br.1, komplett, Bild-Nr. 1,2 - 6,7a,8,9a				



Gerätetyp: Gerätedreieck für GR(F) 112 - 152, LS(F) 11,13,15, GB 11,13,15, V 49, V 55, Reiher B

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil	
1	6514.03-1	1	Weiste - Dreieck	1 - 2022 B			
2	6405.01-2	1	Typenschild	SX - 4			
3		2	Halbrundkerbnagel	DIN 1476	4x10		
4		2	Schraube mit 2 Muttern	DIN 931-8.8	M 24x120		
5	6514.03-2	2	Distanzrohr	1 - 2022 B			
6		1	Schraube mit 2 Muttern	DIN 931-8.8	M 24x160		
7	7604.01-2	1	Distanzrohr	1 - 1982 B			
	<u>6514.03</u>	1	Gerätedreieck komplett, Bild-Nr. 1 - 7				
						05.77	




Gerätetyp: Grubberzinken -starr/gedeut- GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6331.04.01	1	Zinken ZG-10	6313.02-1	
2	6331.04.02	1	Doppelherzschar GG-41	6309.05-2	
2a	6331.04.30	1	GG-41 Z (Rabid)		
3	6331.04.03	1	Schmalschar GG-6	6312.03-1	
4	6331.04.17	1	Doppelherzbreitschar GG-81		
4a	6331.04.31	1	GG-81 Z (Rabid)		
5	6331.07.00	1	Flachliegendes Breitschar GG-7	6326.07-1	
6	2700.26.12	1	Senkschraube M 12x65 -10.9		
7	2700.26.13	1	Senkschraube M 12x70 -10.9		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
8	960D201570P	1	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8.8		
9	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8		
9a	936D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8		
10	931 D1 260R	1	6-ktschr. M 12x 60 DIN 931-5.6	Scherschraube (Überlastsicherung) bei starrem Zinken	
"	980DV12P	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		

Gerätetyp: Grubberzinken -starr/gefedert- GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
11	6331.09.08	1	Gewindestange	6319.04-1		
12	6331.09.06	1	Führungsrohr	6319.04-4		
13	6331.09.02	1	Druckfeder DF-325	6319.04-2		
14	6331.09.03	1	Führungsstück	6312.04-4		
15	6331.09.01	1	Lagerbolzen Ø 40x120	6312.04-5		
16	1481 D1050	2	Spannhülse 10x50 DIN 1481	6312.04-6		
"	1481 D650	2	Spannhülse 6x50 DIN 1481			
17	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1			
18	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126			
19	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
20	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8			
21	931 D1260N	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9			
"	980DV12P	1	6-ktmu. VM 12 DIN 980-8			
22	6331.14.00	1	Zinkendrehpunkt			
23	935D2015P	1	Kronenmutter M 20x1,5 DIN 935-8			
23a	1481 D3530	1	Spannhülse 3,5x30 DIN 1481			
24	933D1230P	1	6-ktschr. M 12x30 DIN 933-8.8			
"	127DA12	1	Federring A 12 DIN 127			
25	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916			
26	6331.10.00	1	Anbaustück	6312.05-2		
27	931 D1260N	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9			
"	931 D1260 P	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
28	6331.11.00	1	Zwischenstück	6319.06		
29	6331.04.21	1	Grubberzinken für Hohlschar GG-20			
30	6331.04.20	1	Doppelherz-Hohlschar GG-20			
31	7346D1620	1	Spannhülse 16x20 DIN 7346			01.84




Gerätetyp: GR(F) 92 - 152, LS(F) 9 - 15, LS(F) 3/7 - 3/11, GB 9 - 15, ZG 5,7

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alt Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6330.03.01	1	Stützradstiel -rechts- (abgebildet)	6319.07-1		
1a	6330.03.02	1	Stützradstiel -links- (spiegelbildlich)	6319.08-1		
2	6330.02.01	2	Stützradhalter	6313.04-1		
3		4	6-ktschr. M 16x140 DIN 931-8.8			
"		4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
"		4	Endwinke R 16 DIN 127			

Gerätetyp: GR(F) 92 - 152, LS(F) 9 - 15, LS(F) 3/7 - 3/11, GB 9 - 15, ZG 5, 7

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
4	8404.18.00	2	Steckstock TB-19x70	6313.04-2	
5	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
6	7511.10.01	6	Satz Dichtungslamellen Z 006	7501.05-9	
7	7511.00.01	2	Filzring DW-8	7207.06	
8	7511.05.00	2	Stützradnabe RWA-3	7501.05-10	
9		4	Rillenkugellager 6006 DIN 625		
10	7511.00.03	4	Dichtung DW-4	7303.44-2	
11		2	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471		
12	7511.00.02	2	Radkappe RUA-3'	7501.05-14	
13	6330.05.00	2	Radscheibe RVA-404, Ø 400x110 für GR(F) 92, LS(F) 9, LS(F) 3/7, 3/9, GB 9, ZG 5, 7	7303.45	
13a	6330.06.00	2	Radscheibe RVA-406, Ø 400x150 für GR(F) 112-152, LS(F) 11 - 15, LS(F) 3/11, GB 11-15	6510.16-1	
14		6	Senkschraube M 10x35 Mu DIN 608-10.9		
"		6	Federring A 10 DIN 127		
15	6330.12.01	2	Stützradhalter für LS(F) 15, GB 15	6319.36-1	
16	6330.12.03	4	Steckstock	6319.36-2	
17		4	Klappstecker 6 DIN 11023		04.81




Gerätetyp: Stützrad -spindelverstellbar- für Grubber

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Rückf. Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6330.18.05	1	Stützradtasche -links-		
1a	6330.18.06	1	Stützradtasche -rechts-		
2	931D1685P	6	6-ktschr. M 16x85 DIN 931-8.8		
"	127DB16	6	Federring B 16 DIN 127		
2a	1441D17	4	Scheibe 17 DIN 1441		
3	6330.17.01	2	Klemmplatte		
4	6330.21.01	1	Stützradtasche -links-		
4a	6330.21.02	1	Stützradtasche -rechts-		
5	6330.12.03	4	Steckstock		
6	8405.12.09	4	Klappstecker STB-4,5x340		
7	6330.13.01	2	Stützradkonsole	6325.06-1	
8	6332.11.08	4	Befestigungslasche	6314.05	
9	931D16100P	8	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8		für GR(F) 132, LS(F) 13, GB 13
"	127DB16	8	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
					02.83

Gerätetyp: Stützrad -spindelverstellbar- für Grubber

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück- Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
10	6330.19.00	2	Stützradstiel			
11	7518.10.00	1	Anschraubplatte -links-			
11a	7518.05.00	1	Anschraubplatte -rechts-			
12	931 D1265P	4	6-ktschr. M 12x65 DIN 931-8.8			
"	127DA12	4	Federring A 12 DIN 127			
"	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
13	7518.06.00	2	Tiefenstellspindel			
14	4716.12.00	2	Druckfeder DF-80	4701.05-10		
15	4716.36.00	2	Kugel Ø 14	4701.05-9		
16	7509.00.04	2	Stoßring	7507.07		
17	1481 D536	2	Spannhülse 5x36 DIN 1481			
18	7521.12.00	2	Steckstock			
19	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340	4x für LS(F) 15, GB 15 (anstelle Pos. 20)		
20	931 D20140P	2	6-ktschr. M 20x140 DIN 931-8.8			
"	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
21	6330.20.00	2	Klappteil			
22	1481 D1360	2	Spannstift 13x60 DIN 1481	Verbundstift		
"	1481 D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481			
23	7512.00.05	2	Achse			
24	6330.00.02	2	Scheibe			
25	6330.00.07	2	Nilosring 30207 AV			
26		2	Kegelrollenlager 30207 DIN 720			
27	7523.01.01	2	Nabe GS 2,5			
27a	71412DB81	2	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412			
28	6330.00.04	10	Riffelbolzen			
29	6330.00.05	10	Kugelbundmutter M 12x1,5			
30	720D30205	2	Kegelrollenlager 30205 DIN 720			
31	1440D25	2	Scheibe 25 DIN 1440			
32	937D2415P	2	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8			
33	94D536	2	Splint 5x36 DIN 94			
34	6330.00.06	2	Radkappe			
35	6330.00.08	2	Felge 5 1/2" J x 14 H 2			
36	6330.00.09	2	Reifen 205/70 R 14			
	<u>7512.09.00</u>	2	Rad komplett, Bild-Nr. 22 - 36			02.83



Gerätetyp: Dreipunkturm 100x15

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6333.08.03	1	Turm	7605.01-1		
2	4716.37.00	1	Typenschild	6405.01-2		
3	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476			
4	6333.09.00	1	Oberlenkerstock Kat. II , DTB-112x87			
4a	6333.10.00	1	Oberlenkerstock Kat. III, DTB-112x35			
5	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
6	6333.08.10	1	Distanzrohr	7604.01-2		
7	1481D1375	1	Spannstift 13x75 DIN 1481	} Verbundstift		
"	1481D875	1	Spannstift 8x75 DIN 1481			
8	931D24150P	1	6-ktschr. M 24x150 DIN 931-8.8			
"	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
9	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8			
10	8007.17.04	1	Dreipunktachse Kat. II , 963 lg. -DA-795-	7604.01-3		
10a	8007.17.06	1	Dreipunktachse Kat. III, 1113 lg. -DA-751-	7604.02-1		
10b	8007.40.00	1	Dreipunktachse Kat. III -kurz- 979 lg. DA-756			
11	8007.32.02	1	Dreipunktachse für Fendt-Schnellkuppler Kat. II -DA-753-	7605.03-1		
11a	8007.32.04	1	Dreipunktachse für Fendt-Schnellkuppler Kat. III -DA-755-	7605.04-1		02.83

ersetzt 03.85



RABEWERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 77 19 • Telex: 941617 • Telefax: (05472) 771190